

INSTRUKCJA OBSŁUGI COTARA CLUB

1. OŚWIETLENIE

jest podzielone na następujące oddzielnie załączane na zapleczu w rozdzielni elektrycznej linie:

- a. rzęsiste wzdłuż ściany z lustrami
- b. rzęsiste przez środek
- c. rzęsiste wzdłuż ściany z kotarą
- d. żyrandole w pomarańczowym kącie
- e. żyrandole nad barem
- f. dyskretne przy toaletach
- g. dyskretne z dyskotekowym składające się z:
 - 4 reflektory ze zmiennymi filtrami kolorowymi podświetlające żyrandole
 - 2 reflektory ze zmiennymi filtrami kolorowymi oświetlające lustrzaną kulę
 - obrotowa lustrzana kula
 - Scanic LED Magic Light DMX (reagujące na dźwięki)
 - 5 lampek podświetlających kotarę
- h. podświetlany pas pod barem i w toaletach sterowany pilotem 8-kanałowym z możliwością ustawienia dowolnego koloru. Funkcje przycisków pilota:
 - 1-2 zwiększenie zmniejszenie intensywności kolor czerwony
 - 3-4 zwiększenie zmniejszenie intensywności kolor zielony
 - 5-6 zwiększenie zmniejszenie intensywności kolor niebieski
 - 7 zmiana programu zmiennego oświetlenia
 - 8 włączanie i wyłączanie

2. NAGŁOŚNIENIE

składa się z:

- a. amplitunera harman/kardon HK 3390
- b. odtwarzacza samsung DVD BD-P1580
- c. kolumn głośnikowych monitor audio climate10
- d. subwoofera Monitor Audio BRW10
- e. monitora

Przesterowanie głośności może spowodować chwilowe wyciszenie do czasu zredukowania głośności. Aby uniknąć tego efektu nie należy przesterowywać wzmacniacza (regulacja głośności od – do 0 dB).

Muzyka może być odtwarzana z płyt Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (tryb V, jedynie po sfinalizowaniu) i Audio CD lub pendrive'a. Obsługiwana jest większość standardów zapisu w tym mp3.

3. WENTYLACJA I OGRZEWANIE

Nawiew mechaniczny przez kanał na ścianie z drzwiami wyjściowymi wyciąg mechaniczny przez kanał na ścianie z barem. Włączanie i regulacja na zapleczu niezależnie dla nawiewu i wyciągu. Ogrzewanie przez nagrzewnicę nawiewu. Włączanie czerwonym zaworem przy suficie w większej toalecie.

4. INSTALACJE SANITARNE

W zmywalni w lewej komorze znajduje się młynek do resztek spożywczych. Włącznik jest z prawej strony na blacie

5. STOŁY I KRZESŁA

mogą być przestawione w dowolny sposób. Krzesła nie można wkładać jednego w drugie. Stołów nie można stawiać jednego na drugim nogami.

6. KOTARY

tkaniny nie wolno zaginać, związywać, spinać, przyciskać, przygniatać, podwieszać bez uzgodnienia. Kotary nie rozsuwają się. Potrzebę korzystania z ekranu należy zgłosić przy wynajęciu.